

Pflegeanleitung für mineralische Mortimor Designböden (Oberflächenschutz: Mortimor R1 Imprägnierung)

Vor kurzem haben Sie ihren neuen Mortimor Designboden in Gebrauch nehmen können. Für Ihr Vertrauen in die Leistungen unseres Hauses möchten wir uns auf diesem Wege nochmal ganz besonders bedanken. Damit Sie lange Freude an Ihrem Mortimor Designboden haben, geben wir Ihnen die nachfolgenden Tipps:

Allgemein

Bei Mortimor's Oberflächenschutz R1 handelt es sich um eine 2-stufige Imprägnierung als Verschmutzungsschutz. Die behandelten Böden weisen nach der farblosen Trocknung eine gute öl-, fett-, schmutz- und wasserabweisende Wirkung auf und reduzieren somit die Verschmutzungsneigung. Der Oberflächenschutz Mortimor R1 hat eine Aushärtezeit von 7 Tagen, in dieser Zeit darf der Boden nicht mit Wasser oder sonstigen Flüssigkeiten in Berührung kommen.

Das Produkt hat die folgenden herausragenden Eigenschaften:

- Reduziert Wasser- und Schmutzeintritt (Säureempfindlichkeit bleibt bestehen)
- Einsatz möglich Innen- und Außenbereich
- Unsichtbar
- Verbessertes Schutz gegen Abwitterung und Korrosion
- Kein Bewuchs durch Mikroorganismen, Algen und Moose
- Aufgrund von Silikat-Technologie dringt es tief in den Untergrund ein
- Wasserdampfdiffusionsdurchlässig
- Umweltfreundlich

Rund um's Reinigen

Eine positive Eigenschaft von Mortimor's Oberflächenschutz R1 ist sicherlich die Strapazierfähigkeit. Dennoch ist zu beachten, dass nicht angepasste Reinigungsmaßnahmen aufgrund von vermehrtem Schmutzaufkommen zu Hygiene- und Glätteproblemen, sowie Verschlechterung der Optik und

Werterhaltung führen kann. Daher folgend wichtige Informationen, die Sie wissen sollten.

— Laufende Unterhaltsreinigung

Die Entfernung von Staub und Schmutz kann mittels Saugen oder Wischen mit nebelfeuchtem Wischmopp erfolgen.

Als Reinigungsmittel eignen sich Neutralreiniger oder Steinseife ohne filmbildende Pflegezusätze. Optimale Reinigungsergebnisse der polierten Flächen im privaten Bereich werden mit dem Saugbohrer FELIX 3 von SEBO erreicht. (<https://www.sebo.de/de/haus-haltspflege/detail/felix-3-1.html>)

Für industrielle Flächen ist eine Scheuer-Saugmaschine (alternativ Einscheibenmaschine und Nasssauger) mit Wasser und Diamant-Twisterpad (keine Bürsten) ideal.

— Grundreinigung / Neuapplikation

Eine Grundreinigung ist bei richtiger Reinigung und Pflege nicht notwendig. Sollte aufgrund von stark mechanischen Belastungen oder irreversiblen Verschmutzungen zu Schäden am Bodenbelag kommen, müssen die Flächen in der Regel überschleift und Mortimor's Oberflächenschutz R 1 neu appliziert werden.

Wichtiges auf einen Blick:

— Geeignete Reiniger

Verwendung von Neutralreinigern. Mortimor's Oberflächenschutz R 1 bietet auf zementären Bodenbelägen, keine dauerhafte Abweisung gegenüber Säuren, daher dürfen auf säureempfindlichen Oberflächen keine Reiniger mit einem niedrigen pH-Wert (alkalische Reiniger) eingesetzt werden.

Pflegeanleitung für mineralische Mortimor Designböden (Oberflächenschutz: Mortimor R1 Imprägnierung)

MORTIMOR

— Flüssigkeiten

Verschüttete Flüssigkeiten sollten zeitnah aufgenommen werden. Bei säurehaltigen Medien (z.B. Rotwein, Orangensaft, usw.) oder stark färbenden Stoffen (z.B. Haartönung) wird sofortiges aufwischen empfohlen.

— Schmutzfangmatte / Sauberlaufzone

Im Eingangsbereich ist der Einsatz ausreichend dimensionierter, wirksamer Sauberlaufzonen* erforderlich, die regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht werden müssen. Dies vermeidet einen großen Teil des Schmutzeintrages und verringert die mechanische Belastung des Bodens. Beim Kauf einer Sauberlaufzone ist darauf zu achten, dass diese aus PET-Kunststoff, Polyurethan oder Nitrilgummi bestehen, da diese keine Weichmacher oder PVC enthalten. Mögliche Bezugsquelle: <http://www.floordirekt.de/premium-schmutzfangmatte-joy.html>

— Geeignete Möbelrollen / Filzgleiter

Der Einsatz geeigneter Stuhl-/Möbelgleiter sowie Stuhlrollen (Typ W) ist unerlässlich, um Belagsbeschädigungen zu vermeiden. Unter Bürostühlen mit Rollen vorzugsweise Schutzunterlagen verwenden. Tipp: Unter www.filzgleiter-shop.de, können Sie auf Ihren Stuhl (Hersteller + Modell) abgestimmte Filzgleiter bestellen. Diese müssen in regelmäßigen Abständen gewartet werden.

— Klebestreifen & Weichmacher:

Den Boden **niemals mit Klebestreifen** abkleben, da die enthaltenen Weichmacher die Opferschicht beschädigen.

— Schützen der Fläche für weitere Gewerke

Nach der Aushärtezeit von 7 Tagen darf der imprägnierte Boden zwecks eventuellen Nachgewerken wieder geschützt werden.

Bitte unbedingt die Bodenheizung ausschalten.

Zusätzlich ist sicherheitshalber zu prüfen, ob sich Feuchtigkeit unter den Schutzprodukten (Vlies, Tetrapack etc. und dem Boden sammelt, wenn ja unbedingt Schutzprodukt umgehend entfernen, da es ansonsten zu Beschädigung der Imprägnierung kommen kann.

Kurzfristiges Abdecken empfehlenswert!

Diese Informationen können und sollen nur unverbindlich beraten. Die Verwendung von Reinigungs- und Pflegeprodukten ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Falls keine Erfahrungen vorliegen oder Zweifel bestehen, ist das Reinigungskonzept vorher an kleinen Flächen auszuprobieren.